



قطع برق

- برای مطمئن شدن از امنیت افراد مسن و کسانی که ممکن است به کمک خاصی نیاز داشته باشند، متوجه آنها باشید.
- اگر بعد از طوفان برای بررسی خسارت به بیرون می روید، بیشتر محتاط باشید. سیم های برق قطع شده یا آویزان شده میتواند زیر برف، درختان یا زباله ها پنهان شده و برق داشته باشند. هرگز سعی نکنید لین های افتاده را لمس کنید یا حرکت بدهید. کودکان و حیوانات خانگی را از آنها دور نگهدارید.
- به چیزهای که لین های برق با آنها تماس دارند، مانند شاخه های درخت یا کتاره ها، دست نزنید. همیشه یک لین افتاده را یک لین زنده برق دار فرض کنید. برای گزارش نمودن هر گونه مشکل مربوط به قطع برق با شرکت برق خود تماس بگیرید.
- چراغ های دستی و رادیوهای قابل حمل را بررسی کنید تا مطمئن شوید که کار میکنند و باتری اضافی دارید. در جریان طوفان رادیو منبع مهمی از اطلاعات آب و هوا و اضطراری است.
- اگر از جنراتور استفاده میکنید، دستورالعمل های سازنده را بخوانید، درک و دنبال کنید. از جنراتور همیشه در فضای باز و دور از کلکین ها و دروازه ها استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که جنراتور شما به درستی به زمین گذاشته و نصب شده است زیرا ممکن است در قبال آسیب یا صدمه به افراد و اموال که ممکن است ناشی از نصب یا کارکرد نادرست تجهیزات باشد، مسئول باشید.
- اطمینان حاصل کنید که تشخیص دهنده مونو اکساید کاربن (CO) شما به درستی کار میکنند و باتری های تازه دارند.
- یخچال و فریزر خود را در سردترین تنظیمات آن قرار دهید (به یاد داشته باشید که پس از درست شدن برق، آنها را به حالت عادی بازگردانید). در زمان نبود برق، دروازه یخچال یا فریزر را باز نکنید. غذا میتواند در یخچال کامل تا 24 ساعت و در فریزر به خوبی بسته بندی شده تا 48 ساعت (24 ساعت اگر نیمه بسته بندی شده باشد) سرد بماند. اگر دوایی دارید که نیاز به یخچال دارد، برای راهنمایی در مورد نگهداری مناسب در طول یک قطع برق طولانی مدت، با دواساز خود مشورت کنید.
- اطمینان حاصل کنید که همیشه یک صندوق لوازم اضطراری خانه زمستانی مجهز که شامل چراغ دستی، رادیو قابل حمل، باتری های اضافی، صندوق کمک های اولیه، بوتل آب، مواد غذایی خراب نشدنی و یک سربازکن دستی میباشد، داشته باشید.